

ОБЩО РЪКОВОДСТВО

Фенери и челници

Съдържание

Предупреждения и гаранция	2
USB зареждане на фенер	3
USB зареждане и работа с челник	4-5
Зарядна поставка и режими	6
Приложения	7

Прочетете ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Предупреждения

1. Благодарим ви, че закупихте този продукт. Прочетете внимателно и разберете настоящото ръководство преди употреба.
2. При режим на силна светлина продуктът може да се нагрее. Това е нормално.
3. Не насочвайте светлината директно към очите, за да избегнете дразнене или увреждане от силния лъч.
4. Заредете продукта преди първата употреба и след продължителен период без използване.
5. Поставете батерията в правилната посока. При продължително съхранение я зареждайте на всеки 3 месеца, за да я поддържате в добро състояние.
6. Пазете обвивката на батерията цяла. Повредена обвивка може да причини късо съединение, пожар или експлозия.

Гаранция

1. Фенерите имат гаранция 12 месеца от датата на покупката. При проблем с качеството се свържете с търговеца.
2. Гаранционният срок на батерията, зарядното устройство и подобни принадлежности е 3 месеца от покупката.
3. Ако батерията не се използва дълго време, извършвайте цикъл на зареждане и разреждане на всеки 3 месеца.
4. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна употреба, самоволни действия или неспазване на инструкциите.
5. При основателна рекламация върнете продукта заедно с документа за покупка и гаранционната карта, ако е предоставена.

USB зареждане на фенер

1. Свържете USB кабела към USB порта на фенера. Свържете другия край към USB зарядно устройство, зарядно за телефон, автомобилен USB адаптер или USB порт на компютър.
2. По време на зареждане или при нисък заряд индикаторът свети или мига в червено. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът свети постоянно в синьо или зелено.
3. Някои модели могат да се използват като външна батерия за зареждане на мобилен телефон. Проверете дали вашият модел поддържа тази функция.

Възможни източници на захранване

Външна батерия	Зарядно за телефон
Автомобилен USB адаптер	USB порт на компютър

Индикация при зареждане

Червено / мигащо	Зареждане или нисък заряд
Синьо / зелено постоянно	Напълно заредено

Важно: Конфигурацията и функциите се различават според модела. Винаги се съобразявайте с действителния продукт.

USB зареждане и работа с челник

Различните челници имат различни конфигурации и режими. Следвайте функциите на конкретния продукт.

1. Включване и смяна на режимите

1. Натиснете бутона, за да включите светлината. С последователни натискания преминавайте през наличните режими. При някои модели задържане за 1-2 секунди изключва лампата.
2. При модели с допълнителна светлина тя може да се включва чрез продължително натискане на бутона.
3. При модели с плавно регулиране задръжте бутона, за да променят яркостта от силна към слаба или обратно. Освободете бутона при желаното ниво.
4. При модели със сензор натиснете бутона за сензорната функция. Махнете с ръка пред челника, за да включвате и изключвате основната светлина. Натиснете отново бутона, за да изключите сензорното управление.

2. Зареждане

Използвайте предоставения USB кабел и стандартен USB източник на захранване. Местоположението на порта е различно при отделните модели. След зареждане затворете плътно гумената капачка на порта.

3. Фокусиране

Някои модели имат регулируем фокус. Той се настройва чрез избутване, издърпване или завъртане на главата на лампата.

4. Регулиране на лентата

Регулирайте дължината и стегнатостта на лентата така, че челникът да стои стабилно и удобно, без прекомерен натиск.

Безопасна употреба на челника

- Не гледайте директно в светодиода и не насочвайте лъча към очите на хора или животни.
- Не покривайте включената лампа. Осигурете достатъчно охлаждане при силен режим.
- Не използвайте неподходящо зарядно устройство или повреден кабел.
- Не зареждайте продукта без наблюдение и не го оставяйте върху запалими повърхности.
- При необичайно нагряване, миризма, деформация или повреда прекратете употребата и изключете захранването.
- Пазете продукта от вода, ако конкретният модел няма декларирана водоустойчивост.
- Съхранявайте на сухо и прохладно място, далеч от деца и пряка слънчева светлина.

Грижа за батерията

- Използвайте само препоръчания тип батерия и спазвайте правилната полярност.
- Не използвайте батерия с повредена изолация, теч, деформация или следи от прегряване.
- Не разглобявайте, не пробивайте и не хвърляйте батерията в огън.
- При дълго съхранение зареждайте батерията поне веднъж на всеки 3 месеца.
- Предавайте изтощените батерии в определени пунктове за събиране; не ги изхвърляйте с битовите отпадъци.

Зарядна поставка и режими на фенера

Зареждане в поставка

1. Извадете батерията от фенера и я поставете в зарядния слот.
2. Проверете внимателно положителния (+) и отрицателния (-) полюс. Неправилната полярност може да повреди батерията или зарядното устройство.
3. След пълно зареждане изключете зарядното устройство и извадете батерията.

Управление

Натиснете задния или средния бутон, за да включите или изключите фенера. Кратко натискане сменя режима. При някои модели задържане за около 2 секунди изключва фенера.

Типични режими

Силен	Среден	Слаб
Стробоскоп	SOS	Допълнителен режим

Забележка: Наличните режими се различават според модела и не се ограничават до изброените по-горе.

Приложения

Външно осветление Преходи, разходки и работа на открито	Ежедневно осветление Дом, двор, гараж и автомобил
Приключения Туризм, ориентиране и наблюдение	Аварийно осветление Прекъсване на ток и сигнализация
Поддръжка Ремонти, инспекции и техническа работа	Работно осветление Работилници и професионални задачи
Домашно осветление Временна и помощна светлина	Къмпинг Палатка, бивак и нощни дейности

Използвайте фенера според условията на средата и възможностите на конкретния модел. Проверете заряда на батерията преди продължителна работа и носете резервен източник на светлина при критични дейности.